




**Печь «казан-мангал»
«BUHARA»**



**ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Перед использованием печи «казан – мангал»
ВНИМАТЕЛЬНО
изучите данное руководство!

ОГЛАВЛЕНИЕ

Назначение	2
Конструкция и технические данные	3
Сборка и установка	4
Противопожарные требования и требования безопасной эксплуатации ...	5
Подготовка к эксплуатации	5
Транспортировка, хранение и утилизация	6
Комплектация	6
Гарантийные обязательства	7

НАЗНАЧЕНИЕ

Печь «казан-мангал» предназначена для приготовления пищи над углями с использованием шампуров, решеток, вертела и других приспособлений, а также приготовления различных блюд в казане, на пламени горящих дров.

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ




Рисунок 1. Общий вид печи «казан-мангал»

Таблица 1. Основные технические данные

Габариты (длина х ширина х высота), мм	1580x630x800
Длина мангала, мм	800
Ширина мангала, мм	340
Глубина мангала, мм	200
Ширина очага, мм	400
Глубина топки очага, мм	380
Проем топочной дверцы, мм	160x220
Диаметр отверстия под казан, мм, max	335
Диаметр дымохода, мм	115
Рекомендуемая высота дымохода, м, не менее	1
Масса, кг, не более	80

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид изделия, не ухудшающие ее качества и технические характеристики без обновления руководства по эксплуатации.

СБОРКА И УСТАНОВКА




Рисунок 2. Сборка печи «казан-мангал»: 1-очаг; 2-патрубок дымохода; 3-мангал; 4-полка; 5-держатель; 6-ограждение; 7-стойка; 8-полка мангала; 9-полка нижняя; 10-держатель.

Сборка печи «казан - мангала»

- Прикрепить стойку (поз.7) к дну мангала (поз.3), (см. рис.2), двумя болтами M8x18 с шайбами и гайками. Гайки установить под планкой стойки.
- Состыковать мангал (со стойкой) с корпусом очага (поз.1) и прикрепить двумя болтами M8x18 через боковую стенку мангала. Гайки установить с внутренней стороны очага.
- Состыковать полку нижнюю (поз.9) с корпусом очага и прикрепить двумя болтами M8x18 через торец полки, а другую сторону полки прикрепить четырьмя болтами M8x12 через кронштейны к стойке, (по два болта на каждый кронштейн).
- Присоединить патрубок дымохода к корпусу очага двумя болтами M8x18. Гайки установить с внутренней стороны очага.

Р.С. Не забывайте устанавливать шайбы под головки болтов, которые предохраняют окрашенные поверхности от повреждения.

- Установить полки (поз.4 и поз.8), ограждение (поз.6) и держатели (поз.5 и поз.10) на свои места, (согласно рисунку 2).

Сборка дымохода печи «казан - мангала»

Элементы дымохода не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

При установке печи внутри помещения монтаж дымохода осуществляется соответствующими специалистами. Обеспечение противопожарной безопасности дымохода возлагается на проектировщиков и установщиков дымохода.




Рисунок 3. Пример установки печи «казан – мангал» вне помещения.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Печь необходимо размещать на ровной негорючей поверхности (камень, металл, кирпич, бетон и т.д.).

Минимальное расстояние от печи до горючих поверхностей - не менее 500мм во все стороны.

Мангал и очаг растапливается дровами или древесным углем.

При растопке не применяйте бензин и другие, легко воспламеняемые жидкости.

При открытии (закрытии) дверки, а также при закладке дров, необходимо пользоваться рукавицами.

Регулируйте интенсивность горения в очаге задвижкой на дверке и шиберной заслонкой на дымоходе.

Не допускайте скопления золы в очаге и в мангале, регулярно удаляйте остывшую золу при помощи совка.

Не оставляйте мангал и очаг без присмотра во время горения.

Не допускайте нахождение детей и нетрезвых лиц рядом с печью.

Чистку дымохода рекомендуется проводить не реже одного раза в год. При сильном засорении дымохода рекомендуется осуществить его разборку.

При эксплуатации печи запрещается

- топить очаг с открытой топочной дверцей;
- сжигать в очаге и в мангале мусор, пластиковые пакеты;
- оставлять без присмотра печь, а также поручать надзор за ней малолетним детям;
- прикасаться к нагретым до высоких температур поверхностям голыми руками или другими открытыми частями тела;
- заливать огонь водой
- самостоятельно вносить изменения в конструкцию изделия использовать её не по назначению.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед первым протапливанием мангала и очага убедитесь в правильной установке изделия и монтаже элементов дымохода в соответствии с требованиями, изложенные в настоящей инструкции.

Перед первым применением необходимо хорошо прогреть очаг и мангал на сильном огне. При этом легкие летучие компоненты кремнийорганической эмали выделяются в виде дыма, имеющие характерный запах, которые в дальнейшем не выделяются. Не трогайте внешнюю поверхность до полного остывания.

К приготовлению пищи следует приступать после исчезновения неприятного запаха запекаемой краски.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта (наземным, воздушным, морским), обеспечивая надежную фиксацию груза и защиту от атмосферных осадков. Во избежание механических повреждений перевозку изделий необходимо производить только в фирменной упаковке.

Хранение печи производится в сухом помещении, в заводской упаковке, в вертикальном положении.

В холодное время не рекомендуется хранить изделие на открытом воздухе. Желательно хранение в помещении. Если это не возможно, закройте его водонепроницаемым материалом.

Утилизация отработавшего изделия происходит путем сдачи в металлолом.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Очаг	1 шт.
Патрубок дымохода (к трубе 115мм)	1 шт.
Зольная решетка	1 шт.
Зольный ящик	1 шт.
Конфорка (чугун) из 4-х элементов	1 шт.
Мангал	1 шт.
Полка	2 шт.
Держатель	2 шт.
Болт М8х18	12 шт.
Гайка М8	8 шт.
Шайба 8	12 шт.
Инструкция по монтажу и эксплуатации	1 экз.
Упаковка	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации печи, при условии соблюдения потребителем требований данной инструкции, 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть.

При отсутствии отметки о продаже в паспорте изделия, началом отсчета гарантийного срока считается дата изготовления.

При утере данной инструкции потребитель лишается права на гарантийный ремонт печи.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Печь «казан-мангал» «BUHARA» изготовлена и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.

М. П.
организации производителя

ОТК изготовителя _____
подпись

расшифровка подписи

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.

М. П.
торгующей организации



ООО «БЗМК «БЕРМАШ»
623721, Свердловская обл., гор. Березовский,
пос. Монетный, ул. Пушкина 1а
тел./ф (34369)34166, тел. (34369)34936
www.viraros.ru